



# L'eau doit être bouillie avant utilisation !

**Suite à un problème sur le réseau d'eau potable,  
l'eau doit être bouillie pour:**

- L'eau de boisson et la préparation de boissons (y compris glaçons). Pour la boisson et l'alimentation des nourrissons, nous vous recommandons de consommer de l'eau en bouteille
- La préparation de la nourriture
- Le lavage des dents
- Les raisons médicales (nettoyage des plaies, rinçage du nez, etc.)
- La vaisselle à la main
- La préparation de thé ou de café avec des appareils ménagers (par ex. machine à café)
- Le lavage des fruits, des légumes, de la salade ou d'autres aliments
- Les boissons pour les animaux domestiques ou tout autre aliment destiné à être consommé sans être cuit

Pour le lave-vaisselle, choisir impérativement un programme à très haute température, au moins 70°C. Autrement, faire la vaisselle à la main avec de l'eau bouillie. Il n'est pas nécessaire de faire bouillir l'eau pour les nettoyages usuels, le rinçage des toilettes, pour la douche ou le lavage du linge en machine.



**En cas d'utilisation récente de l'eau et d'apparition de symptômes dans les 48 heures, consultez un médecin.  
En cas d'aggravation,appelez le 144.**

**Pour plus d'informations:**

[sig-ge.ch](http://sig-ge.ch) | 0844 800 808

[alert.swiss](http://alert.swiss)

**SIG**